

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ "МАСТЕР-ФЛЕШ"

Мастер-флеш - это кровельные уплотнители для изоляции кровельных проходов

Применяются на всех видах кровли - профнастил, ондулин, металлочерепица, шифер и т.д.

Внимание! Мастер-флеш не используются для герметизации неутепленных дымоходов

1. Выбор диаметра:

Точно определите размер отверстия: оно должно быть меньше диаметра дымохода на 20 процентов.



2. Подготовка:

Аккуратно отрежьте лишние кольца острым инструментом так, чтобы край получился ровным, без заусенцев. (В случае неудачно прорезанного отверстия, можно установить мастер-флеш с использованием плотно установленного хомута;)



3. Монтаж:

Подготовленный Мастер-флеш натягивается на трубу и опускается до уровня кровли. Для облегчения скольжения нужно использовать мыльную воду в качестве смазки;

В случае изготовления покрытия крыши из ондулина, черепицы, шифера и других укрывных материалов, уложенных внахлест, верхний участок основания надо подвинуть под сопредельный, крайний компонент изоляции. Это позволит создать условия для свободного слива воды независимо от герметизации;



4. Герметизация:

Нанесите под основание уплотнителя влагоустойчивый или битумный герметик. Верхний срез после установки герметизируется силиконовым высокотемпературным герметиком. Вместо него может быть использован аккуратно затянутый металлический хомут.



5. Придание формы:

Придайте основанию форму кровли.



6. Закрепление:

Закрепите основание Мастер Флеша кровельными саморезами к кровле и обрешетке. Расстояние между шурупами следует выдерживать в 3,5 см.